

Комплект выполнен на базе одного или двух МП блоков типа [БМЦС-40](#)

Функции комплекта

Групповая сигнализация	Обеспечивается контроль до трех (до четырех) участков групповой сигнализации, посредством подключения к каналам импульсной сигнализации (КИС). К входам КИС подключены шинки аварийной и предупредительной сигнализации. Прием сигнала осуществляется по приращению тока на входе КИС (но не более 1,8А на вход). Контроль неисправности шинки групповой сигнализации осуществляется с помощью дополнительного резистора Rk (резистора контроля шинки), обеспечивающий обнаружение обрыва, обесточивания или неисправности внутренних цепей входов КИС.
Звуковая сигнализация	В комплекте предусмотрена звуковая аварийная, предупредительная сигнализация, а также звуковая сигнализация неисправности блока ЦС или отключение АВ питания участков сигнализации.
Контроль цепей питания звуковой сигнализации	Функция обеспечивает контроль наличия напряжения питания цепей звуковой сигнализации.
Резервирование цепей питания ЦС	Обеспечивается автоматическое переключение на резервное питание центральной сигнализации при пропадании основного питания.
Контроль сигнала "Земля на ЦПТ"	Комплект обеспечивает контроль замыкания на землю в цепях постоянного тока

Оперативные ключи

Питание ЦС	Ввод 1 / Отключено / Ввод 2
1 участок сигнализации	Выведен / Введен
2 участок сигнализации	Выведен / Введен
3 участок сигнализации	Выведен / Введен

4 участок сигнализации (при наличии)	Выведен / Введен
Звуковая сигнализация	Выведена / Введена
Сигнализация неисправности ЦС	Выведена / Введена
Темная шинка сигнализации	Выведена / Введена
Опробование ламп сигнализации	Выведено / Введено